



Általános üzembe
helyezési útmutató –
Matrix 70

Tárolás és szállítás

A dobozokat minden esetben sík felületen, egymásra rakodva kell tárolni és szállítani. A kartondobozokat mindig fektetve kell tárolni. Soha ne állítsa fel őket. Ne tárolja a dobozokat hideg (2 °C alatti), meleg (27 °C feletti) vagy párás helyen.

Lerakás előtt

Szemrevételezéses ellenőrzés

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a terméket megfelelő fényviszonyok között vizsgálja meg és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés, hiba vagy eltérés a beszerelés előtt. Ellenőrizze, hogy azt a színt kapta-e, amit rendelt, a mennyiség megfelelő-e, illetve hogy a dobozokon nincs-e látható sérülés. Lerakás közben ellenőrizze a(z) Matrix 70 paneleket, hogy nincs-e rajtuk szemmel látható sérülés. Ha a panelen bármilyen sérülés látható, ne rakja le. Javasoljuk, hogy egy-egy adott munkánál mindig egy gyártási tételből származó anyagokat használjon, mivel az eltérő tételek esetén nem tudjuk garantálni a teljesen egyforma színárnyalatot. Egyes dizájnok esetén ezek az eltérések szándékosak. Javasoljuk továbbá a különböző dobozokban lévő termékek keverését vagy vegyítését.

A lerakás előtt is látható sérülések esetén a(z) Moduleo® nem vállal felelősséget a felszedés és az ismételt lerakás költségeiért. A lerakással automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket.

Alkalmasság

- A(z) Matrix 70 betonra, betonlapra, vízmentes kalcium-szulfátra, építőfára, valamint megfelelően előkészített kerámiaacsempére rakható le (lásd: A padló előkészítése).
- Matrix 70 alkalmas az EN12825 szabvány szerinti minden típusú emelt járófelületű padlóburkolathoz. Mivel ezt a szabványt szőnyegpadló burkolólapok beépítésére dolgozták ki, a leírt síkossági szint nem biztos, hogy elegendő a Matrix 70 legjobb esztétikai megjelenésének eléréséhez. Az emelt padló vízszinteségi értékének a szabványban megadott értéken túlra történő növelése javítja a megjelenést. Javasoljuk, hogy a lerakás előtt az érintett felek egyeztessenek a tűréshatárokról.

- A(z) Matrix 70 hagyományos vizes padlófűtő/-hűtő rendszerekkel együtt is használható. A padlófűtéssel kapcsolatban lásd az erre vonatkozó fejezetet. A padlóalap hőmérséklete soha nem szabad, hogy túllépje a 27 °C-ot.
- A(z) Matrix 70 kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Szezonális hőmérsékleti feltételek: A(z) Matrix 70 elsősorban kontrollált hőmérsékletű irodai helyiségekbe lett tervezve. A hőmérsékletnek minden esetben 15 és 27 °C között kell lennie. Ügyeljen rá, hogy a hőmérséklet-változás sebessége ne haladja meg az 5 °C/12 órát.
- Azokon a területeken, amelyek valószínűleg szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak és/vagy nagyon erős forgalomnak és nagy terhelésnek vannak kitéve, a Matrix 70 TELJESEN BE kell ragasztani Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT ragasztóval vagy ajánlott diszperziós vagy 2 komponensű epoxi/PU ragasztóval. (lásd lejjebb)



Nemzeti előírások és szabványok

Az építési területnek és a lerakási körülményeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.

Amennyiben a nemzeti szabvány vagy előírás ütközik a gyártó ajánlásaival, a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni.

A jelen útmutatóban nem szereplő körülmények között történő telepítés esetén kérjük, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz tanácsért.

A padlóalap összetétele, szerkezete és minősége

A padlóalap vagy az alap összetételének és szerkezetének ismerete értékes információval szolgál, amely alapján meghatározható a padlóalap számára megfelelő páratartalom, dőlésszög, valamint nyomó- és húzószilárdság. Ezenkívül ebből kiderül, hogy milyen fajta padló-előkészítési műveletekre és szintező- vagy simítóanyagra van szükség, valamint hogy milyen nedvességhatároló anyagra lehet szükség a lerakási művelet során. Ha a padlóalap minősége vagy összetétele nem állapítható meg egyértelműen, tekintse meg a helyi építési szabványokat, illetve kérje a padló-előkészítő vagy szintezőanyag gyártójának vagy beszállítójának a segítségét.

A padlóalap előkészítése

A padlóalap egyenetlenségei

A problémamentes lerakáshoz elengedhetetlen a megfelelő előkészület. Enélkül nincs hibátlan Matrix 70-felületkezelés. A(z) Matrix 70 megjelenése csak annyira lehet jó, amennyire ezt az alap minősége megengedi. A padlóalap hibái a végeredményen is meglátszanak, ezért lerakás előtt el kell tüntetni ezeket.

A padlóalapnak keménynek, hibátlan szerkezetűnek, síknak, simának, tisztának és száraznak kell lennie, valamint nem tartalmazhat hibákat, illetve alkalmasnak kell lennie az adott célra. Szükség esetén kaparja le a régi ragasztót és távolítsa el a fugát. Gondoskodjon róla, hogy a padlóalap mentes legyen a vegyi anyagoktól és az egyéb szennyeződésektől.

Esztétikai okokból ajánlott, hogy az aljzat egyenetlensége 200 cm szélességben mérve ne legyen nagyobb, mint 2 mm, és 20 cm szélességben mérve ne legyen nagyobb, mint 0,2 mm.

Megfelelő furnérlemezt vagy szintezőanyagot kell választani annak érdekében, hogy a hibák ne legyenek láthatók a kész padlón. A megfelelő anyagok – ideértve a furnérlemezt, a simító- vagy szintezőanyagokat és a kiegészítő termékeket – kiválasztásánál azonban figyelembe kell venni a terület rendeltetési célját, és egyeztetni kell az előkészítő anyagok beszállítójával és a kivitelezővel. Valamennyi padló-előkészítési anyagot a gyártó ajánlásai szerint kell használni, a tartós padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványok betartása mellett.

A(z) Matrix 70 minden fajta emelt padló esetén alkalmazható az EN12825 szabvány szerint. Mivel ezt a szabványt a szőnyegburkolatok beépítését szem előtt tartva dolgozták ki, előfordulhat, hogy a megemelt járófelület síkosságának leírt szintje nem elegendő a Matrix 70 legjobb esztétikájának eléréséhez. Az emelt padló vízszinteségi értékének a szabványban megadott értéken túlra történő növelése javítja a megjelenést.

Javasoljuk, hogy a lerakás előtt az érintett felek egyeztessenek a tűréshatárokról, mivel a dizájn típusa és a felületkezelés hatással van a megjelenésre. Az esetek többségében az eltérő színű, masszívabb szerkezetű és hangsúlyosabb ívekkel rendelkező dizájnok kevésbé érzékenyek a hibákra, mint az egyforma színű, finomabb szerkezetű és ívek nélküli dizájnok.

A padlóalap nedvességtartalma

- Az aljzat nedvességtartalmának meg kell felelnie az adott padlóburkolat beépítésére vonatkozó helyi vagy nemzeti szabványoknak.
- Fűtetlen cementes esztrichék, kevesebb, mint 2,0 cm% - 75% relatív páratartalom

- Padlófűtéses cementkötésű esztrichék kevesebb, mint 1,8 cm% - 75% relatív páratartalom
- 0,5 CM%-nél kisebb fűtetlen anhidrit (kalcium-szulfát) esztrichék
- Padlófűtéses anhidrit (kalcium-szulfát) kevesebb, mint 0,3 CM%

Közvetlen földkapcsolatos beton vagy kő padlóalap esetén gondoskodni kell megfelelő hatékonyságú vízzáró fóliáról (DPM) a tartós padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően. A felületen alkalmazott DPM lehelyezésével és a szintezőanyag használatával kapcsolatban járjon el a gyártó részletes utasításai szerint. A gyártók és beszállítók listáját kérje a(z) Moduleo® vállalatától.



Fontos

A padló lerakását csak az után kezdje el, hogy a kivitelező felmérte és jóváhagyta a padlóalapot és a lerakás körülményeit.

Az épület dilatációs szerkezetét át kell vinni a padlóra Matrix 70, és egy profilt kell használni.

Akklimatizáció

A(z) Matrix 70 padlót a lerakás előtt legalább 24 óráig akklimatizálni kell a kivitelezés helyén vagy egy azzal egyenértékű helyen, vagy amíg a termék el nem éri a környezeti, 18 °C és 27 °C közötti hőmérsékletet.

- A deszkákat vagy burkolólapokat egyenes rakásban, hőforrástól, hidegtől, ablaktól távol és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Erre a fokozatos akklimatizáció elérése érdekében van szükség.

Hőmérsékleti feltételek a lerakás előtt

A(z) Matrix 70 használata esetén a lerakást 18 és 27 °C közötti levegőhőmérséklet és 15 °C feletti padlóalap-hőmérséklet mellett kell elvégezni.

A lerakás megkezdése

Hőmérsékleti feltételek a lerakás közben és után

A beépítés előtt és alatt 24 órával állandó, naponta legfeljebb 5°C-ot nem meghaladó hőmérsékletet kell fenntartani, amely nem lehet alacsonyabb az előírt 18°C-os szobahőmérsékletnél és 15°C-os aljzathőmérsékletnél.

Lásd még a beépítési útmutatót ragasztóanyaggal.

Padlófűtés

A(z) Matrix 70 hagyományos, vizes padlófűtő/-hűtő rendszerek mellett használható (az EN 1264 szabvány 1-5. része szerint). Vezetékes elektromos rendszerek használata nem ajánlott, kivéve, ha azok legalább 9 mm-es, a célnak megfelelő szintezőanyaggal vannak bevonva. Az elektromos fűtőrendszerekkel való közvetlen kapcsolatot kerülni kell. Az érintkezési hőmérséklet soha nem haladhatja meg a 27 °C-ot. Kétség esetén kérjen további tanácsot + lásd a külön padlófűtés beépítési útmutatót.

A padlófűtést legalább 24 órával a Matrix 70 beépítése előtt és alatt ki kell kapcsolni.

Az eltérő padlóhőmérsékletű felületeket (pl. külön szabályozóval ellátott zónák,...) egy köztes dilatációs hézaggal és profillal kell szétválasztani.

A padlófűtést 72 órával a padló lerakását követően kell üzembe helyezni, de fokozatosan, naponta 5 °C-kal növelve a hőmérsékletet a normál üzemi hőmérséklet eléréséig; a maximális üzemi hőmérséklet 27 °C lehet. A rendszer alkalmasságát illetően tekintse meg a gyártó utasításait.

0

Padlőhűtés

A(z) Matrix 70 padlőhűtő rendszer fölé is lerakható. Ügyelni kell azonban, hogy a hűtővíz hőmérséklete ne csökkenjen a harmatponti hőmérséklet alá. A padlóalap hőmérsékletének mindig legalább 3 fokkal a harmatpont felett kell lennie. Harmatpont alatti hőmérséklet esetén páralecsapódás képződik, ami kárt tehet a ragasztásban és a padlóburkolatban.

- B módszer: Teljesen az aljzatra ragasztva tartós ragasztóval Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT vagy 2 komponensű epoxi/PU ragasztóval.
- C módszer: laza fektetésű alátéte ragasztva Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Az ezektől eltérő lerakási módszerek esetén minden esetben kérjen szaktanácsot a(z) Moduleo® vállalatától.

Szükséges dilatációs hézag

A(z) Matrix 70 elsősorban kontrollált hőmérsékletű irodai helyiségekbe lett tervezve.

A hőmérsékletnek minden esetben 15 és 27 °C között kell lennie. Ügyeljen rá, hogy a hőmérséklet-változás sebessége ne haladja meg az 5 °C/12 órát.

Ilyen környezeti feltételek mellett a(z) Matrix 70-t elegendő feszülésmentesen lerakni a falnál (A módszer).

Azokon a területeken, amelyek valószínűleg szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak és/vagy erős forgalomnak és nagy terhelésnek vannak kitéve, a Matrix 70 teljes mértékben Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT ragasztóval vagy 2 komponensű epoxi/PU ragasztóval (lásd lejjebb) kell ragasztani. Ezekben az esetekben a tágulási hézagok sem szükségesek (B módszer).

Öntapadó, laza fektetésű Flex Pro alátétre történő telepítés esetén kérjük, olvassa el az "ajánlott alátét" című részt (C módszer).

Lerakási módszerek

A(z) Matrix 70 elsősorban az alábbi módszerekkel rakható le:

- A módszer: Félig lazán, megfelelő ragasztóanyagon (előnyben részesített lehetőség).

A módszer: Félig laza lerakás Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® a csúszásgátló anyagra (korlátlan m²)

A Matrix 70 deszkákat vagy csempéket feszültség nélkül, folyamatosan egymáshoz és a falakhoz/lábazatokhoz illesztve fektetik le. Az egész területet megfelelő ragasztóanyaggal kell ragasztani.

A megfelelő mennyiségű, alkalmas ragasztót egyenletesen terítsük el az aljzaton, és hagyjuk, hogy a ragasztó a kezdeti ragasztási szilárdság eléréséig (nyitott idő) megtapadjon.

A csúszásmentes folyadék/eltávolítható ragasztó használatának előnyei:

Csúszásmentes anyag/eltávolítható ragasztó használata esetén a(z) Matrix 70 kevésbé lesz érzékeny az elmozdulásra a felfüggesztett padlóalapokon, és nagyobb ellenállást biztosít a guruló bűtorokkal és a görgőkön mozgatott rakományokkal szemben.

Könnyen telepíthető és eltávolítható padlóburkolati panelek

Gyors telepítés (lakott környezetben is)

Idő- és költségmegtakarítás

Azonnali hozzáférhetőség

Rugalmas: továbbra is könnyű hozzáférés az aljzathoz

Könnyen javítható

Kivehető, nem károsítja az aljzatot

Megjegyzés:

Eltávolítás után a padló hátlapja ragacsos maradhat. Visszahelyezés előtt gondoskodjon a padlóburkolat por- és törmelékmentesítéséről.

Szükség esetén a meglévő ragasztóra egy további réteg megfelelő (azonos márkájú és típusú) rögzítő/eltávolító ragasztót lehet felvinni.

A módszer: Teljesen ragasztás az ajánlott Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT ragasztóval vagy kétkomponensű epoxi/PU ragasztóval (korlátlan m²)

A Matrix 70 deszkákat vagy csempéket feszültség nélkül, folyamatosan egymáshoz és a falakhoz/lábazatokhoz illesztve fektetik le.

A teljes felületet le kell kezelni az ajánlott ragasztóval, amely során szem előtt kell tartani a gyártó ajánlásait. Ragasztó használata esetén a(z) Matrix 70 kevésbé lesz érzékeny az elmozdulásra a felfüggesztett padlóalapokon, azokon a helyeken, ahol hőmérséklet- és páratartalom-ingadozások vannak, és nagyobb ellenállást biztosít a gurulós bútorokkal és a görgőkön mozgatott nehéz rakományokkal szemben.

A permanens ragasztó használatának előnyei

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT ragasztó:
Alkalmas a legtöbb felületre, nagy igénybevételű és bizonyos hőmérséklet-ingadozással járó helyiségekbe.

Ideálisan kombinálható más csúszásgátló anyaggal/eltávolítható ragasztóval kezelt, kevésbé fontos területeken való alkalmazásra.

Kétkomponensű ragasztó: Olyan területeken használható, amelyeket rendszeresen ér nedvesség (bejáratok), vagy ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás, például nem kontrollált hőmérsékletű üvegházakban vagy nagy üvegfelületek előterében.

Ajánlott ragasztók

Erősen javasoljuk a megfelelő Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT ragasztó használatát. Az ettől eltérő ragasztók ugyan rendelkezhetnek a gyártó jóváhagyásával az adott országra vonatkozóan, ám ezekre a(z) Moduleo® nem vállal garanciát. A ragasztóajánlások országoként vagy kontinensenként eltérőek lehetnek az eltérő ragasztóösszetétel, a helyi klímafeltételek vagy a lerakásra vonatkozó nemzeti előírások vagy szabványok miatt.

Amennyiben a rendkívüli feltételek speciális ragasztót kívánnak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a(z) Moduleo® műszaki szolgálatával.

Ajánlott alátét

C módszer: Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro alátét

Jóllehet a(z) Matrix 70-t hagyományosan közvetlenül a padlóalapra ragasztják vagy csúszásgátló anyagot használnak a lerakásához, adott esetben alátét lerakására is lehetőség van. Minden esetben olyan alátétet használjon a padlóburkolathoz, amelyet a(z) Moduleo® bevizsgált és jóváhagyott. Nem jóváhagyott kombinációk alkalmazása esetén a(z) Moduleo® nem vállal felelősséget.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Felszedhető fólia és nyomásérzékeny ragasztós fólia a gyors és egyszerű lerakásért.
- Alkalmas padlófűtés és padlólűtés mellé
- Kiváló méretstabilitást biztosít
- Alkalmas görgős székekhez és akár 250 kg-os gurulós terhekhez

A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro akár 3 mm szélességű hibák kisimítására is alkalmas. Ez lehetővé teszi a meglévő padlóburkolatokra való lerakást (például linóleum, kompakt PVC, fa padlódeszka, kerámiaacsemp (az illesztéseken való átfedés nélkül)), mindezt a padlóalap hibáinak legfeljebb minimális átütése mellett.

A 3 mm-nél szélesebb fugákkal rendelkező kerámialapok fölé történő fektetéshez a Moduleo FloorPrep használható a csempefugák simítására.

A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro lerakása során ügyelni kell rá, hogy a padló felületi hőmérséklete legalább 18 °C legyen. Rendkívül fontos, hogy ezeket a feltételeket figyelemmel kísérrje a lerakási művelet teljes ideje alatt, illetve hogy feljegyezze ezeket az értékeket. Őrizze meg a feljegyzéseket, hogy igazolásként szolgáljanak a lerakás körülményeiről.

A(z) Matrix 70 padlót Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro elemre lerakva „lebegő” padlót kapunk. Stabil hőmérsékleti feltételek esetén a feszülésmentes lerakás elegendő (=1–2 mm dilatációs hézag a szoba/helyiség szélénél). A dilatációs hézagok okos befedését illetően lásd „A padlólerakás befejező lépései” című részben.



Lazán lerakott alátét lerakása Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

A lapokat egymáshoz illesztve, szélről szélre rakja le, az új padlóburkolat lerakási irányára pedig legyen 90° az előző burkolathoz képest. A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® alátéteket úgy kell lerakni, hogy a nyomtatott felük legyen felül (adott esetben). Az egyes lapokat nem kell egymáshoz rögzíteni. Ezután kezdje meg az új padló lerakását az illesztési utasításoknak megfelelően.

Minden egyes részt azonnal hengereljen le egy (minimum) 50 kg-os padlóhengerrel. Többször menjen át a burkolaton, különböző irányokból, egészen addig, amíg a ragasztó kötési ideje tart. A ragasztó használata előtt egyeztessen a(z) Moduleo® műszaki ügyfélszolgálatával.

Jótállás: A jótállás megfelelő Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® alátét alkalmazása esetén érvényes. Ettől eltérő alátétek alkalmazását nem ajánljuk, és ezekre a jótállás nem érvényes.

A lerakás részletes útmutatása

Ajánlott szerszámok

- Mérőszalag
- Ceruza
- Kréta/lézeres szintező annak biztosítása érdekében, hogy a lerakás végig egyenes legyen
- Csúszásmentes anyag vagy eltávolítható ragasztó és a célnak megfelelő felvivő eszköz (módszer A+B): festőhenger a csúszásmentes anyag/spatula a ragasztó esetén (öntapadás alátét esetén nem szükséges)
- Nedves rongy a ragasztómaradék eltávolításához (öntapadás alátét esetén nem szükséges)
- Derékszög
- Sniccer
- Minimum 50 kg-os henger vagy egy kézi henger azokhoz a területekhez, amelyek a nagy hengerrel nem elérhetők (kizárólag ragasztóra való lehelyezés esetén szükséges)



Általános

Válasszon lerakási módszert a fenti, „Lerakási módszerek” című részben leírtak szerint.

1. lépés: Határozza meg a(z) Moduleo® padló lerakási irányát. Számítsa ki, hogyan oszlanak el a deszkák vagy burkolólapok keresztben a szobában/helyiségben, és krétával vagy lézeres szintezővel húzzon egy 100%-ig egyenes vonalat a padlón, amely párhuzamos a leghosszabb egyenes fallal.

Ragasztott lerakás esetén folytassa a műveletet a 2 (módszer A/B).

A Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® laza fektetésű alátétre történő beépítéshez lásd a fenti „Laza fektetésű alátét beépítése” című részt + 7. lépés.

2. lépés: Jelölje ki a második sort, így létrehozva egy (például 5 sor széles) szakaszt, amelyet a Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT ragasztóval kell ragasztani (kivéve, ha tapadást elősegítő ragasztót használ, ahol egy teljes szoba egy műveletben felhordható). A ragasztó használatát előtt olvassa el a használati utasítást.

3. lépés: Terítsen szét egyenletesen megfelelő mennyiségű ragasztót a padlóalapon, és várja meg, hogy elérje a kezdeti kötőszilárdságot. További információkért tekintse meg az adott ragasztó műszaki adatait.

4. lépés: Fektesse a deszkákat vagy lapokat a hátlapon lévő nyílak irányát betartva a letapadt ragasztóba. A második/következő sorhoz vegyünk egy új lapot, és döntsük el, hogy mekkora legyen az első darab (vagy használjuk az előző sorok egyik maradványát). A vonzó és természetes megjelenés érdekében nem javasoljuk, hogy az 1. sorból megmaradt darabot használja a következő sor első darabjaként, véletlenszerű időközönként szerelje fel. Ellenkező esetben ez úgynevezett „lépcsőházhatást” eredményez.

A deszkákat vagy lapokat feszültségmentesen, a fal vagy a lábazat ellenében vágja le.

Ne vigyen fel nagyobb területre ragasztót, mint amekkorát az aznapi munkaidő alatt fel tud dolgozni (kivéve, ha a tapadást elősegítő ragasztót olyan területre viszi fel, amely egy nap alatt beépíthető és egy műveletben felhordható). 5. lépés: A megfelelő leragasztás/csúszásmentes anyag alkalmazása érdekében minden egyes deszkát vagy burkolólapot azonnal nyomkodjon le egy blokkal vagy kézi hengerrel.

6. lépés: Egy nedves ronggyal törölje le a felesleges ragasztót.

7. lépés: Minden egyes részt azonnal hengereljen le egy (minimum) 50 kg-os padlóhengerrel. Többször menjen át a burkolaton, különböző irányokból, egészen addig, amíg a ragasztó kötési ideje tart.

Addig ismételje a 2-7. lépéseket, amíg a teljes lerakással végez.

A padlólerakás befejező lépései

A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® számos praktikus megoldást kínál a padlólerakás utolsó lépéseire. Mindegyik megoldás egyedi funkciókat és stílust kínál: kiváló kopásállóságot, amely minden körülmények között biztosítja a sima átmenetet.

A padlólerakás utolsó lépése a falaknál

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® festhető szegélylécek: választható stílus

- Egyedülálló vízzáró anyag

-



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® záróprofil

- Erős alumíniumalapon, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít



A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® lerakási utasításait illetően lásd: www.moduleo.com

A padló karbantartása

Lásd külön a karbantartási útmutatót

Fontos információ a jótállásra vonatkozóan:

- UV-fény hatására szinte valamennyi padló elszíneződik egy idő után. Ezt elkerülendő húzza be a függönyt vagy használjon redőnyt, amikor a Nap erősen süt. A PVC szintén hajlamos megsárgulni a sötétben. Ennek következtében a takarásban lévő helyeken (bútor alatt, mindig csukva tartott ajtó alatt stb.) más színű lehet a padlóburkolat, mint a szabadon lévő helyeken. Ez a PVC padlóburkolatok közös jellemzője, ezért nem terjed ki rá a garancia.
- Kerülje a gumi vagy a latex hátoldalú szőnyegek használatát, mert ezek nyomot hagyhatnak. Ne használjon gumi vagy latex görgőket, valamint ne használjon ilyen anyagból készült lábvédőket a bútorokon (az EN 12529 szabványnak megfelelő „W” típusú görgők használatát javasoljuk).
- Lazán lerakott padlók esetén a garancia nem terjed ki a vinyl padlót ért olyan károkra, amelyeket nehéz terhek, guruló terhek vagy terhek csúsztatása okozott.
- Ügyeljen rá, hogy cigaretta, gyufa és más forró eszköz ne érintkezzen a padlóval, mert ezek maradandó károkat okoznak.
- Fontos: Csak akkor végezzen tisztítást vagy karbantartást a padlón, ha az megfelelően van lehelyezve és nincsenek rajta szemmel látható hibák.
- A teljes körű garanciális feltételeket illetően forduljon a képviselőhöz vagy beszállítóhoz.
- A jelen dokumentum kiadásának dátuma: lásd a dokumentum végén. A jelen dokumentum felülír minden korábbi kiadást, és a jövőbeni kiadások felülírják a jelen kiadást. A legújabb kiadást illetően tekintse meg a következő weboldalt: www.moduleo.com. Minden esetben az eredeti angol változat a mérvadó.
- Abban az esetben, ha a lerakási utasítások és a helyi előírások között eltérés van, a szigorúbb előírásokat kell szem előtt tartani.

IVC Group - 27/06/2024

